



# WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger   
Autoteile

## 2100007 + 2100008

Bitte zwingend darauf achten, dass die Drallklappen des Saugrohrmoduls komplett geschlossen sind, bevor das Gestänge am Stellelement befestigt wird. Das Stellelement muss sich zu diesem Zwecke in der Grundposition befinden.





# IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

## 2100007 + 2100008

It is obligatory to ensure, that the intake manifold's tumble valves are closed before the linkage is mounted. The control regulator therefore has to be in its basic position.

