



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger 
Autoteile

WM 2139

Das Radlager und die Nabe sind zusammen ein Bauteil. Beim Montieren des Radlagers darf die Kraft nur auf den Außenring des Lagers ausgeübt werden. Wird beim Montieren Druck auf den Innenring oder den Flansch ausgeübt, wird das Radlager irreparabel beschädigt.

WM 2139 muss mit passendem Spezialwerkzeug wie z.B. FAG 400 6199 10 in den Achsschenkel eingezogen werden.





IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

metzger 
Autoteile

WM 2139

The wheel bearing and the wheel hub are one unit.

When mounting the wheel bearing, the force may only be exerted on the outer ring of the bearing. If pressure is applied to the inner ring or flange during mounting, the wheel bearing will be irreparably damaged.

WM 2139 must be used with suitable special tools, e.g.
FAG 400 6199 10 must be pulled into the steering knuckle.

