



- DE: - Bei Schaltgetriebe, Getriebeölkühler Anschlüsse ignorieren
- GB: - With transmission gear oil coolers connections ignore
- FR: - Ignorer Relations avec transmission manuelle refroidisseur d'huile
- NL : - Negeren Connections Met handgeschakelde versnellingsbak oliekoeler
- CZ: - Ignorovat spojení s olejovým chladičem manuální převodovkou
- TR: - Manuel şanzıman yağ soğutucusu ile bağlantıları görmezden
- DK: - Ignorere forbindelser med manuel gearkasse oliekoeler
- IT: - Radiatore dell'olio del cambio ignorare le connessioni
- ES: - Refrigerador de aceite de la caja de engranajes ignorar las conexiones
- PT: - Ignorar ligações com radiador de óleo de transmissão manual
- HR: - Ignorirati veze sa hladnjaka ulja ručnim mjenjačem
- HU: - Figyelmen kívül Kapcsolatok Kézi sebességváltó olajhűtő
- SI: - Prezreti povezave z ročnim menjalnikom oljnega hladilnika
- SK: - Ignorovať spojenie s olejovým chladičom manuálnou prevodovkou
- PL: - Chłodnica oleju skrzyni biegów ignorować połączenia